

スズキ ジュニア プラス

【おおかみと七ひきの子やぎ】 鍵盤割り当て一覧

教え諭す	戸を叩く	足音 (タッタッ)	シェイカー	戸が開く	ガブッ	洋ホラー	はさみで切る	ガヤガヤ (子供)	ドボン										
洋オープニング	場面転換 (和やかな)	足音 (タッタッ)	戸を叩く	クイーカ	戸を叩く	襲われる恐怖	逃げる	いびき	和オープニング	ロンリー (洋)	洋ハッピー	クイーカ	落石	洋エンディング					

空白の鍵盤には効果音が登録されていません。本体内蔵の効果音や、ご自身で用意した WAV ファイルなどを登録することができます。
カスタム登録の方法につきましては取扱説明書 P15 をご覧ください。